

# Anwendungshinweise für Backformen



## **Vor dem ersten Gebrauch:**

Reinigen Sie die Form bitte mit Wasser oder einem feuchten Tuch und trocken Sie sie gut ab.

## **Bei unseren Kuchenbackformen (Rodonform und Frankfurter Kranz) sowie bei zuckerhaltigen Teigen in allen Formen:**

Bitte vor Gebrauch leicht einfetten.

Zur **Reinigung** reicht häufig ein einfaches Auswischen der Form. Die Form bitte nicht feucht lagern.

## **Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Umgang mit beschichteten Formen:**

- Bitte so stapeln/stellen, dass die Beschichtung nicht beschädigt werden kann.
- Beim Reinigen nicht mit harten Bürsten bearbeiten, ein weiches Tuch reicht aus.
- Bitte keine sauren oder alkalischen Reinigungsmittel verwenden, diese können die Oberfläche angreifen. Die Reinigung mit Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel reicht aus.
- Bitte stets trocken lagern.
- Bitte verwenden Sie Formen, die im Backbereich Beschädigungen aufweisen, nicht mehr. Sie entsprechen dann nicht mehr den Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes.

Bitte beachten Sie, dass es produktionsbedingt vorkommen kann, dass die Formen an der Außenseite kleinere Kratzer aufweisen können.